



Guide d'installation

Pour une nouvelle couleur et une texture de pierre antidérapante uniforme qui relooke totalement le béton terne ou usé – aussi facilement qu'une peinture – découvrez le nouveau RollerRock® OPTIMA. Suivez simplement ces instructions d'application pour un résultat impeccable.

1. Préparation de la surface

Le béton doit être propre, sec, sain et complètement durci avant l'application du revêtement. Le béton neuf doit durcir pendant 30 jours. Éliminer toute saleté, poussière, graisse, huile, matériau écaillé, peinture qui s'écaille, produits d'étanchéité et autres contaminants. Un béton très lisse, dense ou brillant doit être gravé ou autrement ouvert pour améliorer l'adhérence.

BÉTON EXTÉRIEUR:

Pour un résultat optimal, utilisez un nettoyeur haute pression. Pour un nettoyage en profondeur et un décapage, frottez avec le nettoyant/décapant pour béton Daich, rincez abondamment et laissez sécher complètement, idéalement jusqu'au lendemain.

SOLS DE GARAGE: Nettoyer soigneusement au nettoyeur haute pression. Si la surface est très lisse ou présente des efflorescences, utiliser le nettoyant/décapant pour béton Daich afin d'ouvrir les pores et d'améliorer l'adhérence. Sinon, une solution composée de 2 parts d'eau pour 1 part d'acide chlorhydrique peut également être utilisée pour le décapage. Suivre les instructions du fabricant de l'acide pour une manipulation et un mélange en toute sécurité. Rincer abondamment et laisser sécher la surface.

SOLS INTÉRIEURS: Nettoyer avec une solution de TSP et d'eau, puis bien rincer. Pour de meilleurs résultats, ou sur un béton très lisse, utiliser le nettoyant/décapant pour béton Daich.

Éliminer toute l'eau de rinçage à l'aide d'un système de drainage ou d'un aspirateur à eau et laisser sécher le sol jusqu'au lendemain. Si le sol est peint et que la peinture adhère bien, poncer légèrement avec du papier de verre grain 200, puis laver et sécher complètement.

****Béton balayé:** Ce type de surface peut être difficile à revêtir, car sa texture rugueuse et rainurée est irrégulière et non uniforme. Un revêtement de pierre épais peut parfois masquer les rainures, créant des vides cachés sous la finition et réduisant le contact avec le béton. Pour éviter cela, remplissez d'abord les surfaces balayées avec une couche généreuse de membrane en caoutchouc Daich ElastoLock® ou de Daich Rock Patch, en l'appliquant fermement dans la texture, dans le sens des rainures du balai. Ceci permet de créer une surface plus uniforme et bien supportée, et favorise une meilleure adhérence.

2. Appliquer l'apprêt texturé DAICH (si nécessaire)

Bien que l'application de RollerRock ne nécessite généralement pas d'apprêt, vous pouvez appliquer RollerRock avec un effet carrelage ou dalles à motifs, à l'aide d'un kit de pochoirs DAICH ou du ruban de pochoir pour joints DAICH.

Dans ce cas, vous devrez d'abord appliquer une couche d'apprêt texturé pour créer le « joint » coloré qui sera visible après le retrait du pochoir.

APPLICATION DE L'APPRÊT: 1) Appliquer uniquement par temps sec, à une température de 10 °C (50 °F) ou plus, à l'aide d'un rouleau de 9,5 mm (3/8 po). Appliquer une couche uniforme sur toute la surface. 2) Sur les surfaces extérieures, et les sols de garage bien ventilés, l'apprêt peut être appliqué une fois la surface visiblement sèche après lavage.

3) Sur les sols intérieurs, laisser sécher la surface plus longtemps avant d'appliquer l'apprêt.

Temps de séchage typique : 30 minutes à l'extérieur et de 1 à 3 heures à l'intérieur.

• Pour une finition impeccable, vous pouvez commencer l'application de RollerRock une fois que la sous-couche est suffisamment sèche pour permettre le passage.

3. Application de RollerRock

1) Appliquer uniquement sur une surface sèche et propre, par temps sec, lorsque les températures de l'air et de la surface sont comprises entre 10 °C et 30 °C (50 °F et 85 °F). Ne pas appliquer en plein soleil.

Le matin, en fin d'après-midi ou à l'ombre sont les meilleurs moments.

2) À l'aide du rouleau texturé stone DAICH, appliquer RollerRock par petites sections, d'environ 1,20 m x 1,20 m. Appliquer une couche uniforme, puis passer légèrement le rouleau en travers sur le produit encore humide pour lisser les marques de rouleau et les petites imperfections. Continuer jusqu'à ce que la surface soit uniformément recouverte. Laisser sécher la première couche pendant plusieurs heures avant d'appliquer la seconde.

3) Appliquer la seconde couche de la même manière pour obtenir une finition plus uniforme et solide, semblable à de la pierre. Le rendement varie entre 7,5 et 9,3 m² par gallon et par couche, selon la régularité de la surface d'application et l'épaisseur de la couche.

4) Laissez RollerRock durcir pendant 24 heures avant l'application du scellant. Par temps frais, humide ou moite, prolongez le temps de durcissement à 48 heures. Le revêtement doit être sec et dur avant l'application du scellant. Un léger passage piétonnier est acceptable pendant le durcissement, à condition que la surface reste propre.

4. Application du scellant

L'application du scellant est la dernière étape requise une fois que RollerRock a complètement durci. Elle offre une protection importante contre l'eau, la saleté et l'usure.

1) Si vous utilisez un pochoir dans le cadre de votre projet, vous devrez le retirer pour révéler le motif décoratif. Balayez ou aspirez les débris après avoir retiré le pochoir et appliquez le scellant sur la surface propre comme indiqué.

2) POUR LES SOLS DE GARAGE ET D'INTÉRIEUR : utilisez le scellant DaiHard pour garage et allée afin de résister à la saleté, à l'huile, à l'eau et aux produits chimiques.

3) POUR TOUTES LES SURFACES EXTÉRIEURES: Utilisez DAICH Hi-Build Ultra pour une protection multi-surfaces contre les intempéries, les rayons UV, la neige, le sel et le pelletage.

4) Appliquez 2 couches uniformes à l'aide d'un rouleau à poils de 9,5 mm ou 12,7 mm, à 4 à 6 heures d'intervalle (plus longtemps par temps frais, humide ou mal ventilé). Ne travaillez pas excessivement le produit et évitez l'application en plein soleil. Ne marchez pas sur la surface tant qu'elle est collante.

5) Attendez 24 heures après la dernière couche de scellant avant de reprendre la circulation piétonne régulière, et attendez 3 à 4 jours avant de conduire ou de stationner sur la surface.

Entretien et maintenance

1) Appliquez une nouvelle couche de scellant tous les 2 à 3 ans avec le scellant pour garage et allée DAICH DaiHard® ou le scellant haute performance Daich Ultra.

2) Essuyez rapidement toute trace d'huile, de carburant et de produits chimiques automobiles.

Veillez à ce que la surface reste propre.

3) Utilisez une pelle en plastique pour déneiger.

Besoin d'aide ?

Appelez-nous à tout moment pour obtenir une assistance détaillée ou pour planifier un nouveau projet.

Nous sommes là pour vous aider!

Service à la clientèle : 1 866 463-2424 (GO-DAICH)

Courriel : info@daichcoatings.com

Site Web : www.daichcoatings.com



Merci d'avoir choisi DAICH Coatings !